

# Privatschalter - so funktioniert der Privatmodus für den Fahrer

- Privatschalter für den Fahrer im Fahrzeug



## Privatschalter für den Fahrer im Fahrzeug

- Wenn das LED Licht des Privatschalter AN ist, wird die aktuelle Fahrt **als Privatfahrt** in der Software ausgeblendet (Kilometer werden aufgezeichnet, die Strecke wird nicht angezeigt).
- Wenn das LED Licht des Privatschalter AUS ist, wird die aktuelle Fahrt **als geschäftliche Fahrt** in der Software aufgezeichnet.
- Fehlerkorrekturen oder nachträgliche Änderungen sind über die Software oder Smartphone App möglich. Änderungen werden dokumentiert.
- Die Summe der privat gefahrenen Kilometer können über das Fahrtenbuch oder den Monatsgesamtüberblick kontrolliert werden.

Bei Fragen zu den Systemeinstellungen für Ihr Unternehmen wenden Sie sich an Ihren Fuhrpark-Verantwortlichen!