

Alarmer und Ereignisse Allgemeine Definition

Zeitintervalle für Alarmer

In der folgenden Tabelle werden folgende Zeiteinstellungen für die Alarmer/Ereignisse verwendet, damit die Alarmer nicht unendlich oft verschickt werden:

Email 60 bedeutet: 1 Email alle 60 Minuten

SMS 120 bedeutet: 1 SMS alle 120 Minuten

Bericht 60 bedeutet: 1 Eintrag alle 60 Minuten

Voraussetzungen für Alarmer

Viele Alarmer/Ereignisse benötigen **spezielle Hardware-Voraussetzungen oder Zubehör** wie z.B. Fahrererkennung, CANBUS-Box, Garmin FMI Navi, Anschlüsse an digitalen Eingängen oder Geräte-Konfigurationen, die optional sind. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Anbieter oder den Support.

Übersicht über Alarmer

Name	Erklärung	Wo einstellbar	Email	SMS	Bericht
Falscher Fahrer Alarm	Kein iButton Fahrer angemeldet oder Fahrer angemeldet, der nicht als Stammfahrer markiert ist	Fahrzeug-Alarm	60	120	60
Geschwindigkeitsalarm	Schneller als Geschwindigkeitslimit in Fahrzeugkonfiguration oder im Geofence-Bereich	Fahrzeug-Name & Alarm	5	30	1
Zündung An Alarm	Zündung gestartet	Fahrzeug-Alarm	1	5	1
Zündung Aus Alarm	Zündung ausgeschaltet	Fahrzeug-Alarm	1	5	1
SOS Alarm	Alarm bei aktiviertem SOS Knopf Taster-Knopf auf digitalem Eingang	Fahrzeug-Alarm	1	1	1
Starkes Bremsmanöver Alarm	GPS Geschwindigkeitsverring erung um z.B. 15 km/h innerhalb 1 Sekunde Optionale Geräte-Konfiguration (ATrack)	Fahrzeug-Alarm & Geräteeinstellungen	5	10	1
Zeitfenster-Alarm	Zündung AN während des Zeitfensters Weitere Zeitfenster können vom Anbieter optional konfiguriert werden	Fahrzeug-Alarm	30	60	30
Hohedrehzahl Alarm	Hohedrehzahl Alarm CANBUS Box	CANBUS Alarm	5	10	2
Temp Sensor 1 Max. Temp Alarm	1wire Temperatursensor	Temp-Sensor	10	20	2
Temp Sensor 1 Min. Temp Alarm	1wire Temperatursensor	Temp-Sensor	10	20	2

Temp Sensor 2 Max. Temp Alarm	1wire Temperatursensor	Temp-Sensor	10	20	2
Temp Sensor 2 Min. Temp Alarm	1wire Temperatursensor	Temp-Sensor	10	20	2
Temp Sensor 2 Max. Temp Alarm	1wire Temperatursensor	Temp-Sensor	10	20	2
Ländergrenzen-Alarm, Heimatland konfigurierbar	Fahrzeug-Name	Fahrzeug-Konfiguration	60	120	30
Geofence Bereich Aufenthalt Alarm	Alarm nach mehr als x Minuten im Bereich Funktioniert nur, wenn neue Daten geschickt werden (nicht bei Schlafmodus)	Geofence	30	60	5
Geofence Bereich Verlassen Alarm	Alarm bei Verlassen eines Geofence-Bereichs	Geofence	2	2	2
Geofence Betreten Alarm	Alarm bei Betreten eines Geofence-Bereichs	Geofence	2	2	2
Wartungsalarm	Wartungsalarm		1000	1000	500
Potentieller Spritdiebstahl Alarm	Potentieller Spritdiebstahl Alarm Nur mit zusätzlichem Tankabsicherungsmodul	Alarmer	1	5	1
Privater Monats KM Limit Alarm	Bei Überschreiten des Limits	Alarmer	10	10	2
Monats KM Limit Alarm	Bei Überschreiten des Limits	Alarmer	30	30	2
CAN Bus Tankfüllstand Alarm	CAN Bus Tankfüllstand Alarm % Abweichung beachten	Fahrzeug-Name	1	5	0
Batterie abgeschlossen Alarm (Angabe in mV)	Hauptstromversorgung wurde getrennt		10	10	2
Niedrige Batteriespannung Alarm (Angabe in mV)	Hauptstromversorgung ist niedrig	Generell	10	10	2
Starke Beschleunigung	Beschleunigung über z. B. 12km/h pro Sekunde Spezialkonfiguration am Ortungsgerät	Fahrzeug-Alarm & Geräteeinstellungen	1	5	0
Zweiter Eingang AN	Signalwechsel am digitalen Eingang	Alarmer	1	5	0
Zweiter Eingang AUS	Signalwechsel am digitalen Eingang	Alarmer	1	5	0
Dritter Eingang AN	Signalwechsel am digitalen Eingang	Alarmer	1	5	0
Dritter Eingang AUS	Signalwechsel am digitalen Eingang	Alarmer	1	5	0
Vierter Eingang AN	Signalwechsel am digitalen Eingang	Alarmer	1	5	0
Vierter Eingang AUS	Signalwechsel am digitalen Eingang	Alarmer	1	5	0
Erster Eingang An	Signalwechsel am digitalen Eingang	Alarmer	1	1	0
Erster Eingang Aus	Signalwechsel am digitalen Eingang	Alarmer	1	5	0

Art der Alarmierung

Funktionen und Felder	Erklärung
- Leer	Keine Auswertung der Alarmierung
Bericht und Ansicht	Alarmierung in der Ereignisliste und im Alarmbericht
Email	Alarmierung in Ereignisliste, Alarmbericht und Email
E-Mail, SMS (optional)	Alarmierung in Ereignisliste, Alarmbericht, Email und SMS
Bericht ohne Ansicht	Alarmierung nur im Bericht, keine E-Mail, keine SMS
SMS (optional)	Alarmierung in Ereignisliste, Alarmbericht, SMS
Anruf (optional)	Alarmierung in Ereignisliste, Alarmbericht, Email, SMS und ANRUF Der Anruf erfolgt von einem Computer-System immer durch die gleiche Rufnummer, daher empfehlen wir, die Nummer mit hoher Priorität und eigenem Rufton auf Ihrem Handy zu speichern, damit Sie die Alarme hören.
Sirene	Alarmierung in Ereignisliste, Alarmbericht und über Browser-Sirene
Sirene, Email	Alarmierung in Ereignisliste, Alarmbericht und über Browser-Sirene

Empfänger der Alarmierung

Die E-Mail, SMS und Anruf-Empfänger werden bei den Optionen für alle Alarme und in der Fahrzeug-Konfiguration je Fahrzeug eingegeben.