

Version 3.8.50 (November 2019)

Version	Änderungen
3.8.50	<ul style="list-style-type: none"> • Berichte: Berichtsgruppen und Sortierungen wurden in vielen Berichten überarbeitet • Operatoren und Benutzer - Smartphone User: als neue Funktion kann ein Benutzer auf die Verwendung des Smartphone Logins beschränkt werden, damit er nur die aktuelle Fahrzeugposition sieht • Support User: das Datenbankfeld für die Anzahl der nicht anzeigbaren Berichte wurde erweitert • Admin Optionen - Fahrzeugliste: "Zeige Kommando Symbole" soll deaktiviert werden, wenn die Ladezeit bei vielen Fahrzeugen zu lange dauert. • JSON Schnittstelle: für den getGpsHistory Aufruf wurden neue Abfrage Parameter (VON und BIS Datum) sowie neue Felder in der Antwort hinzugefügt. • IVMS Fahrverhalten: neuer Nachtfahralarm mit Mindestdistanz wurde ergänzt • Geräte-Konfiguration - Eingänge - Zündung AN und Mindestgeschwindigkeit: es ist möglich eine Mindestgeschwindigkeit für die Fahrzeit mit Zündung AN einzustellen. Wenn die Geschwindigkeit UNTER der Mindestgeschwindigkeit ist, dann wird daraus eine Wartezeit mit Zündung AUS. • Geräte-Konfiguration - Eingänge - Motor (basierend auf Spannung): basierend auf der Bordspannung vom Fahrzeug ist es möglich das Motor AN/AUS Signal zu berechnen. Wenn die Bordspannung über dem eingestellten Wert ist, wird Motor AN angezeigt. Bei Zündung AUS kann der Eingang über die erweiterten Einstellungen in der Geräte-Konfiguration deaktiviert werden. • Geräte-Konfiguration - Eingänge - Arbeit (bewegungsbasiert): es ist möglich, basierend auf den Daten des Bewegungssensors ("mov::: true"), den Eingang "Arbeit" auf AN zu schalten. Bei Zündung AUS kann der Eingang über die erweiterten Einstellungen in der Geräte-Konfiguration deaktiviert werden. • Berichte - Arbeits- & Motorbericht: ein neuer Bericht zeigt die Summe der Dauer von Zündung AN - Motor (spannungsbasiert) AN und Arbeit (bewegungsbasiert) AN • Fahrtenbuch-Modul - Betriebsstunden einstellen: ähnlich wie für die Kilometerstände ist es möglich, die Betriebsstunden über das Fahrtenbuch-Modul für einen vergangenen Zeitpunkt einzustellen. • Fahrzeugliste - Sortierung: über das neue Feld "AssetState" ist es möglich, die Fahrzeugliste nach dem Fahr-Status zu sortieren (fahrende vor stehenden vor nicht aktiven Fahrzeugen) • Ansicht - Kurzbefehle: über die neuen Kurzbefehle ist es möglich, Fahrzeuge nach Fahrstatus zu selektieren (nur die fahrenden, nur die stehenden, etc.) • IVMS - Fahrverhalten - neues Berechnungsmodell: Basierend auf den Fahrtenbucheinträgen kann mit der Einstellung Mindestgeschwindigkeit bei Zündung AN = 1 ein Fahrtenbucheintrag auf die Fahrzeit mit Bewegung reduziert werden. Die neuen Alarme (Fahrzeitüberschreitung, tägliche Fahrzeitüberschreitung, Mind, Ruhezeitüberschreitung, Ruhetageüberschreitung) können konfiguriert und mit Punkten für die Fahrstil Bewertung konfiguriert werden.

Kunden-Newsletter zu den neuen Funktionen



Neue GPS Fleet Software Version 3.8.50.pdf



Neue Funktionen ...n 3.8.50 - 2.pdf